

## Checkliste 2:

### Zeigen eines Videos mit dem Panasonic-Bluray-Player (fest installiert):

1. Stromstecker des Verstärkers und des Bluray-Players einstecken und beide Geräte einschalten.
2. Mit dem kleinen Input-Drehknopf links am Verstärker **DVD** einstellen.
3. Prüfen, ob Speakers A B an sind und im Display <sup>SP</sup><sub>AB</sub> leuchtet.
4. Die DVD bzw. Bluray einlegen und etwas warten, bis die Disc erkannt wird.
5. Falls für sehr guten Raumklang tiefe Bässe gewünscht werden, den Stecker des Subwoofers vorne rechts in der Ecke des Seminarraums einstecken. Meistens ist dies aber nicht nötig, da die 6 Lautsprecher schon sehr gute Bässe haben.
6. Beamer mit der Beamer-Fernbedienung (**POWER-Taste**) einschalten.
7. Mit der Fernbedienung vom Beamer die Taste **INPUT** betätigen und **HDMI** auswählen (was nur nötig ist, wenn zuvor **Video, Analog-PC-1, Analog-PC 2 oder Digital-PC 2** ausgewählt war, d.h. wenn z.B. ein Notebook über VGA bzw. DVI angeschlossen war.)
8. Die Lautstärke wird mit dem grossen Einstellrad rechts am Verstärker geregelt (wenn man zunächst nichts hört, vorsichtig etwas mehr aufdrehen).
9. Die Bedienung der DVD oder Bluray erfolgt mit den Pfeiltasten an der dunkelgrauen Panasonic-Fernbedienung. Die Panasonic-Fernbedienung liegt in der Schublade.
10. Über das Menü der Beamer-Fernbedienung kann das Bildformat von 3 : 4 auf 16 : 9 oder umgekehrt eingestellt werden. Es hat sich bewährt, dass mit der **ZOOM** Taste der Beamer-Fernbedienung das Videobild **etwas kleiner** einzustellen, da der Seminarraum nicht sehr gross ist. Das Bild wirkt dadurch heller und schärfer. Bei Bluray-Discs kann auch eine grosse Ansicht gewählt werden, da die Auflösung sehr hoch ist.
11. Nach Benutzung bitte alles wieder ordnungsgemäß ausschalten.  
Den Stecker des Subwoofers herausziehen!
12. Leinwand hochfahren.

**Rückseite: Einstellung der Regionalcodes am Bluray-Player →**