

Wichtige Hinweise für die Benutzung des Reprostativs in der Bibliothek im UG des KHI:

- Zuerst den Netzstecker in die Steckdose stecken
- Nach Einschalten der beiden Lampen ca. 3 Minuten warten, damit die richtige Farbtemperatur und Helligkeit erreicht wird.
- Um Mischlicht zu vermeiden, während der Reproarbeiten das Deckenlicht ausmachen.
- Nach den Reproarbeiten die Lampen mit den beiden Kippschalten ausmachen und anschließend den Netzstecker ziehen und wieder auf den Tisch legen (nicht am Kabel ziehen).

Weitere Tipps für die Reproerstellung:

- Es kann die eigene Digitalkamera verwendet werden.
- Alternativ kann man an der Aufsicht die Canon Powershot G1 X ausleihen.
- Um Verwacklungen beim Auslösen zu vermeiden, sollte besser der Selbstauslöser der Kamera (min. 2 Sekunden) verwendet werden. Falls vorhanden, geht auch ein Fernauslöser.
- Das Licht der Reproanlage ist Tageslicht mit 5400 Kelvin, daher kann die Farbtemperatur an der Kamera auf Tageslicht (meist Sonnensymbol) fest eingestellt werden.

Für weitere Fragen zur Reproerstellung stehe ich selbstverständlich zur Verfügung (helmar.mildner@uni-koeln.de).

Helmar Mildner, Januar 2024